


1ere société de surveillance de la température en Algérie

FICHE TECHNIQUE

SIMOTEC-Thermo hygromètre Enregistreur WIFI





(Poids: 130 grammes)

Description succincte:

- Le **SIMOTEC-TERMOHYGRO WIFI** est un circuit de surveillance de la température et de l'humidité à distance.
- Le SIMOTEC-THERMOHYGRO WIFI gère au maximum deux sondes de température et d'humidité numériques (Plage de températures : -40° à +80°, et plage de l'humidité : 0% à 99%).
- L'appareil dispose d'un relai qui permet de raccorder une sirène ou une lampe d'alerte.
- Les alertes (SMS/MAIL) peuvent être activées en fonction des seuils de température et de l'humidité minimale et maximale préalablement fixés.
- Le SIMOTEC-THERMOHYGRO WIFI peut envoyer périodiquement des données de température et de l'humidité à un serveur distant, ce qui le rend adapté aux systèmes de surveillance et de contrôle client-serveur.

• Possède un afficheur pour afficher en temps réel la date et l'heure courante et les températures des chambres froides.

Caractéristiques:

- Connectivité WIFI;
- Configuration des paramètres via une application;
- Un relais avec contacts;
- Plage de températures : -40° à +80°
- Plage d'humidité : 0% à 99%
- Alertes d'alarme SMS à 3 numéros;
- Alertes d'alarme par e-mail, avec prise en charge de TLS
- Envoi au serveur distant à chaque 10 minutes ;
- Archivage automatique des températures avec date et heure (03 mois)
- Consultation de la température en temps réel à travers un téléphone ou un PC
- Application SIMOTEC-TEMP pour la consultation des températures à distance
- Export des archive vers un fichier Excel /PDF
- Envoi du fichier d'archive avec toute application de messagerie installée (Yahoo, Gmail, Viber, Messenger, WhatsApp..)
- Affichage permanent des températures.

Spécifications:

- Plage de températures : -40° à +80°
- Plage d'humidité : 0% à 99%
- Fixation murale
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Humidité relative ambiante : 5 à 85 %
- Interface à 1-Wire
- Tension: 5,0 ± 0,3 VDC 2A
- Courant de sortie maximum : 200 mA
- Période de garantie : une année

Installation:

SIMOTEC-TEMP WIFI.

L'installation consiste à monter l'appareil, à se connecter au réseau WIFI du thermomètre, brancher les sondes, et suivre le mode d'emploi du thermomètre. Cet appareil ne doit pas être fixé dans un endroit non couvert (pas à l'extérieur).

Connexion du capteur de température et de l'humidité :

- SIMOTEC-THERMOHYGRO WIFI prend en charge les capteurs de température 1-Wire.
- Jusqu'à 03 capteurs de température 1-Wire peuvent lui être connectés.
- 1-Wire est une marque déposée de Maxim Integrated Products, Inc. Il est conçu pour connecter plusieurs capteurs.
- La longueur de la sonde est d'environ 10 mètres.

Préparation à l'utilisation :

- Une fois **SIMOTEC-TEMP WIFI** installé avec toute la connectique :
- SIMOTEC-Informatique vous crée un compte et vous communique votre Identifiant et votre mot de passe.
- Prévoir les seuils minimum et maximum pour chaque chambre froide.
- Prévoir au plus, 03 numéros de téléphone portable et une adresse mail pour la réception des alertes.

